

BOARD
RIDING
since
81

HOW TO SETUP YOUR FANATIC INFLATABLE

FANATIC



HOW TO SETUP YOUR FANATIC INFLATABLE BOARD USER GUIDE



Déballiez et déroulez votre Fanatic gonflable sur une surface plate - l'herbe est idéale. Assurez-vous que la valve de gonflage est en position extérieure/supérieure/haute/sortie. La valve doit être libérée pour le gonflage.



Pour libérer la valve, poussez légèrement vers le bas et tournez vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vous trouviez la position sortie.



Insérer le tuyau d'air de la pompe, dans la valve de gonflage. Tournez le tuyau d'air dans le sens des aiguilles d'une montre pour assurer la connexion.



Votre pompe est une pompe à double action. Avec la vis à air à l'intérieur, vous aurez une double course, avec la vis retirée, vous pomperez avec une seule course.



Gonfler votre planche. Commencez à gonfler la planche avec la vis à air fermée pour une action rapide à double course. Retirez la vis à air lorsque la double course devient trop épuisante (lorsque vous atteignez la zone **vert** sur le manomètre).



Sur le dessus de votre pompe se trouve un manomètre. La pression d'air maximale est inscrite sur l'arrière de votre planche. Nous vous recommandons de gonfler votre planche jusqu'à au moins 15 PSI, ce qui est le début de la zone **vert** sur le manomètre.
Attention ! Interdit de gonfler dans la zone rouge.

HOW TO SETUP YOUR FANATIC INFLATABLE BOARD USER GUIDE



Placez le capuchon sur la valve de gonflage et fermez-le.



Pour fixer l'aileron à la planche, retournez la planche. Connecter l'extrémité de la vis de l'aileron avec la petite plaque et l'insérer à l'avant dans le boîtier d'aileron.




Insérez l'extrémité de la base de l'aileron avec la goupille métallique dans la fente de la boîte et faites-la glisser vers l'arrière à l'intérieur de la boîte, jusqu'à ce que vous puissiez pousser la partie avant de la base de l'aileron dans le boîtier d'aileron.



Dévissez la vis à ailette de la plaque, viser la plaque juste en dessous du trou dans la base de l'aileron et connectez la vis et la plaque fermement à travers le trou. Aucun outil n'est nécessaire, c'est fini !



Connectez votre pagaie 3 pièces. La partie avec la lame se connecte au côté de l'arbre avec le trou d'axe.



La pièce réglable avec la poignée est reliée à l'autre côté du manche. La longueur peut être ajustée à votre taille et à vos préférences personnelles. Jetez un coup d'oeil à notre guide pour savoir comment ajuster votre pagaie et comment utiliser votre planche dans l'eau. Amusez-vous bien !



RIDERS: **VICTOR FERNANDEZ, ALICE ARUTKIN, KLAAS VOGET, MAXI GERTENBACH**

PHOTO CREDIT: **JOHN CARTER, FISH BOWL DIARIES**

ALL DATA SUBJECT TO CHANGE © FANATIC 2015

FOR INTERNATIONAL DISTRIBUTION CONTACTS PLEASE CHECK:

WWW.FANATIC.COM/SUP, BOARDS & MORE GMBH, RABACH 1, A-4591 MOLLN, PHONE: +43 (0)7 584 403-0

