

SECTION DISCOTHEQUE

Matériels disponibles à la location

Sono 1 et Sono 2 :

1 Flight Case comprenant :

- 1 Table de mixage JB SYSTEM (USB, SD)
- 2 Cordons alimentation Enceintes
- 2 Câbles Enceintes XLR MALE / FEMELLE
- 2 Câbles USB
- 1 Micro
- 1 Cable Micro
- 1 Casque
- 2 Câbles RCA MALE / 1 JACK 3.5 (PC)
- 1 Rallonge 3 m
- 1 Multiprise

2 Enceintes JBL Eon 610 – 500 watts

2 Pieds Enceintes

NOUVEAU



SECTION DISCOTHEQUE

Matériels disponibles à la location

Sono 3 :

1 Flight Case comprenant :

- 1 Table de mixage Numark (Ipod, USB, CD)
- 1 Cable RCA MALE / 1 JACK 3.5 (PC)
- 1 Boitier d'alimentation

1 Boite de transport comprenant :

- 3 Cordons alimentation Enceintes + Sono
- 2 Câbles Enceintes XLR MALE / FEMELLE
- 1 Micro
- 1 Cable Micro
- 1 Casque
- 1 Rallonge 3 m
- 1 Multiprise

2 Enceintes

2 Pieds Enceintes

1 Plateau à Roulettes



SECTION DISCOTHEQUE

Matériels disponibles à la location

Sono 4 :

1 Flight Case comprenant :

- 1 Table de mixage
- 2 Cordons alimentation Enceintes
- 2 Câbles Enceintes XLR MALE / FEMELLE
- 1 Micro
- 1 Cable Micro
- 1 Casque
- 2 Câbles RCA MALE / 1 JACK 3.5 (PC)
- 1 Rallonge 3 m
- 1 Multiprise

2 Enceintes **JBL Eon 610 – 500 watts**

2 Pieds Enceintes



SECTION DISCOTHEQUE

Matériels disponibles à la location

Mini Chaine Sony :

L'effet SON LIVE 360° débarque chez vous!

Les tweeters arrière et les haut-parleurs orientés couvrent l'ensemble de la piste de danse pour que le son soit diffusé à 360. Epatez votre entourage avec la nouvelle fonction TAIKO!

Tambourinez sur votre enceinte et générez des sons de percussions et autres sifflets!

Aucun recoin de vos pièces ne sera épargné avec **les nouveaux effets lumineux à 360°**. Contrôlez vos playlists et les effets DJ d'un simple geste de la main grâce au contrôle gestuel !

Avec la fonction Bass Boost, **ressentez des basses profondes et intenses** et sublimes vos musiques rythmées.

La fête s'invite partout ! **Équipée d'une poignée et de roues, elle se déplace facilement et vous suit où que vous alliez.**

Besoin de sonoriser une salle ou de montrer vos talents de rockstar ? La **MHC-V81D est équipée de 2 entrées micro et d'une entrée guitare pour répondre à tous les besoins.**

La fonction Bluetooth vous permet de connecter jusqu'à 3 smartphones simultanément.

USB, DVD, CD, Radio ou via Audio In profitez de votre musique, quel que soit le support. Vous pouvez même la brancher à votre téléviseur grâce au **HDMI**.



SECTION DISCOTHEQUE

Matériels disponibles à la location

Vidéoprojecteur 1 :

- 1 Sacoche de transport comprenant :
- 1 vidéo Vivitek (Broche, HDMI)
- 1 cordon alimentation
- 1 Cordon HMDI
- 1 Télécommande



Vidéoprojecteur 2 :

- 1 Sacoche de transport comprenant :
- 1 vidéo Vivitek (Broche, HDMI)
- 1 cordon alimentation
- 1 Cordon HMDI
- 1 Télécommande



SECTION DISCOTHEQUE

Matériels disponibles à la location

Lumières :

- 1 boîte de transport
- 1 Pied Téléscopique
- 1 Projecteur MOON
- 2 Rosaces
- 1 Machine à Fumée
- 1 Laser
- 4 rallonges électriques
- 2 Blocs Multiprise



Appareil Photo :

- 1 Sacoche de transport comprenant :
 - 1 Boitier Photo 10MP
 - 1 Objectif
 - 1 Objectif

SECTION DISCOTHEQUE

Matériels disponibles à la location

Camescope :

Caméscope numérique SONY HDR PJ10 :

Capturez vos souvenirs en haute définition, même en conditions de lumière difficiles

Le PJ10 est un **caméscope numérique Haute Définition**, qui vous permet d'enregistrer vos séquences en haute définition pour capturer des images nettes et détaillées. Le picoprojecteur intégré vous permet de visionner immédiatement vos souvenirs et les partager avec vos proches.

- Résolution maximum de 1920 x 1080
- Capteur Haute Sensibilité Sony CMOS Exmor R de 1,5 Megapixels (**3MP en mode photo**)
- **Zoom optique 30x - double stabilisation optique et numérique**
- Le PJ10 est doté d'un **objectif grand angle 29,8 mm en vidéo**
- **Le micro intégré** bénéficie d'un filtre coupe-vent qui réduit les souffles lors des prises de vue.

Le « Plus »

Pictoprojecteur intégré !

Partager vos photos et vidéos avec votre entourage à n'importe quel moment grâce au **pictoprojecteur intégré** en projetant vos contenus directement sur n'importe quelle surface plane : murs, plafond ou encore le tee-shirt d'un ami.



Discothèque



Liste du matériel et tarifs

PERIODE DE LOCATION : DU JEUDI 13H00 AU LUNDI 13H00

SONO 1 & 2 & 4

TARIFS

Description :

- 1 Fly compenant : 1 Table de mixage JB SYSTEM (USB,SD)
- 2 Enceintes JBL Eon 610 500W avec cordons + Pieds
- 1 Micro Filaire et 1 casque + 2 Cables RCA MALE/ 1 JACK 3.5 (PC ou Smartphone)

30 €

SONO 3

TARIFS

Description :

- 1 Fly compenant : 1 Table de mixage Numark (iPod,USB, 2 Platines CD)
- 2 Enceintes amplifiées 400W avec 2 cordons + 2 Pieds
- 1 Micro Filaire et 1 casque + 1 Cable RCA MALE/ 1 JACK 3.5 (PC ou Smartphone)

30 €

MINI CHAINE SONY MHC-V81D

TARIFS

Description :

- 1 caisson enceinte comprenant : USB,DVD,CD,Bluetooth, HDMI, RADIO (pas de mixage possible)
- Effet lumineux à 360° intégré
- 1 Micro Filaire + 1 Cable RCA MALE/ 1 JACK 3.5 (PC ou Smartphone)
- 1 Télécommande

20 €

SONO KARAOKE

TARIFS

Description :

- 1 Fly compenant : 1 Table de mixage audio / vidéo, 2 lecteurs DVD avec télécommandes
- 2 Enceintes amplifiées avec 2 cordons + 2 Pieds
- 3 Micros HF avec batterie 9 V "neuves"
- 1 Vidéo projecteur
- 1 sélection de DVD Karaké (± 50 DVD)

30 €

LUMIERE 1,2 ET 3

TARIFS

Description :

- 1 pied télescopique 3m50
- 1 Projecteur MOON
- 2 Eclairages rosace tournante
- 1 Machine à fumée
- 1 Projecteur LASER DOUBLE FAISCEAUX ROUGE ET VERT
- 2 Blocs multiprises + 4 Rallonges (3x5m + 1x15m)

SEUL: 30 €

AVEC SONO: 20 €

DIVERS PHOTO / VIDEO

TARIFS

Description :

- 1 Appareil photo numérique REFLEX (boîtier REFLEX 10 M Pixels + ZOOM)
- 1 Camescope sur carte SD avec vidéo projecteur intégré
- 2 Vidéoprojecteurs dont 1 avec HDMI

UNITAIRE: 10 €

Un chèque de caution de 1600 euros au Nom du Salarié Emprunteur sera à déposer pendant la durée de l'emprunt et lui sera restitué au retour de TOUT le matériel :

Rangé, propre et en bon état !